


MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI



MIRO 1/2/3

 Jet Stream **uwe**

D Inhaltsverzeichnis
MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG Seite 3 - 11

GB Table of Contents
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS page 12-21

F Contenu
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI page 22-31

Vorwort

Ihr Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Es können jedoch von dem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es nicht von geschulten oder eingewiesenen Personen oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.

Deshalb muß von jeder Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur des Gerätes beauftragt ist, die Bedienungsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden werden. Lassen Sie sich bzw. Ihr Personal unbedingt vor dem ersten Einsatz des Gerätes vom Fachberater unterweisen. Sollten wider Erwarten an Ihrem Gerät technische Defekte auftreten, wenden Sie sich bitte an die Kundendienststelle oder Ihren Händler.

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
1 SICHERHEITSHINWEISE	3-4
2 INBETRIEBNAHME	4
2.1 VOR DER INBETRIEBNAHME	4
2.2 ERSTINBETRIEBNAHME DER ANLAGE	4
2.3 EINBAUVORSCHLÄGE, EINSETZEN DES ROHBAUTEILS IN DIE SCHALUNG	4-5
3 FERTIGMONTAGE/ANGABEN NUR FÜR AUTORIZIERTE PERSONEN	6-7
4 INBETRIEBNAHME/ANGABEN FÜR DEN BENUTZER DER ANLAGE	8-9
4.1 START	8
4.2 STRAHLSTÄRKE	8
4.3 MASSAGE	8
4.4 GEGENSTROMSCHWIMMEN	8
4.5 ÜBERWINTERN	8
4.6 WIEDERINBETRIEBNAHME	9
5 WARTUNG	9
6 MONTAGE DER HALTEGRIFFE	9
7 AN DEN ELEKTROINSTALLATEUR	10-11

1 SICHERHEITSHINWEISE**1.1 Vor der Inbetriebnahme**

Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung müssen vor der Aufstellung und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen und beachtet werden. Halten Sie unbedingt die Anforderungen der Firma uwe bzw. der Normgeber ein.

1.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes

Vor jeder Inbetriebnahme sind die örtlichen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise einzuhalten.

1.3 Gefahrenquellen**Warnung!**

Die JetStream Anlage spritzt durch die Strahldüsen bis zu 780 Liter Wasser pro Minute in das Becken ein. Wird diese enorme Kraft voll zur Massage eingesetzt, kann dies zu Verletzungen der Muskulatur, des Bindegewebes und zu inneren Verletzungen führen. Aufgrund des verringerten elektrischen Widerstandes des menschlichen Körpers in Schwimmbädern und der daraus resultierenden erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher Körperströme, werden erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen an die Elektroinstallation gestellt.



Deshalb halten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise ein.

Der Düsenstrahl besitzt eine erhebliche Energie. Drosseln Sie vor dem Massieren unbedingt den Strahldruck.

Nicht den vollen Massagestrahl gegen die Weichteile des Körpers richten.

Zum Schwenken der Strahldüse Pumpe abschalten.

Zur großflächigen Massage Strahlstärke auf halbe Stärke drosseln.

Zum Massageschlauch aufsetzen und abnehmen, Pumpe abschalten.

Halten Sie zur Punktmassage die Düse des Massageschlauches unter Wasser fest in der Hand. Führen Sie die Düse des Massageschlauches mit Abstand über die gewünschten Stellen.

Anforderungen an die entsprechende elektrische Installation entnehmen Sie bitte dem im Heft aufgeführten Abschnitt 7 „An den Elektroinstallateur“. Teile der Einrichtung, die unter Spannung stehende Teile enthalten, müssen für Personen, die das Bad benutzen, unzugänglich sein. Geräte und Geräteteile, welche elektrische Bauteile enthalten, müssen so aufgestellt bzw. befestigt werden, daß sie nicht ins Wasser fallen können. Geräte der Schutzklasse I müssen dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich bestimmt zum Betreiben in überdachten Schwimmbädern und Schwimmbädern im Freien bei einer Wassertemperatur bis zu 35° C.

Das Gerät ist zur Aufstellung und Betrieb in Anlagen und Räumen in den Bereichen 1 und 2 nach DIN VDE 0100 T 702 geeignet.



Die Pumpe wird normalerweise in dem Beckenumgang aufgestellt, es muß jedoch gewährleistet sein, daß der Raum trocken und der Motor gegen Überflutung durch einen ausreichend dimensionierten Bodenablauf geschützt ist.

Der Steuerkasten sollte entweder in einem trockenen Umgang oder in einem angrenzenden Raum, möglichst höher als der Wasserspiegel untergebracht sein. Die Anlagen dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen. Wartungs-, Reparaturarbeiten und dergleichen dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Das Gerät darf nur von Personen genutzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlägigen Unfallverhütungs Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

1.5 Produkthaftung

Der Benutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden darf. Für den Fall, daß das Gerät nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

1.6 Verhalten im Notfall

Wasser sofort verlassen und Geräte durch Hauptschalter oder Sicherungen spannungsfrei schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

1.7 Erklärung der Gefahrensymbole



Warnung!

In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter.



In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die funktionsnotwendige Hinweise enthalten, mit diesem Zeichen versehen. Bitte beachten Sie unbedingt diese Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

2 INBETRIEBNAHME

2.1 Vor der Inbetriebnahme

Die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung müssen vor dem Aufstellen und der Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

2.2 Erstinbetriebnahme der Anlage

Vor jeder Inbetriebnahme sind die örtlichen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise einzuhalten. Ist das Gerät komplett montiert und elektrisch angeschlossen, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.



Bevor Sie die uwe JETSTREAM Anlage in Betrieb nehmen, drehen Sie den Motor am Lüfterrad von Hand mehrmals durch.

Hinweise an den Betreiber:

Keine mangelhafte Anlage in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise deutlich sichtbar anbringen.

Gebrauchsanweisung bereithalten.

Wassertemperatur bis max. 35° C.

2.3 Einbauvorschläge

Einsetzen der Rohbauteile in die Schalung

- **Montage (Bild 1)**



Schrauben Sie das Düsenmantelgehäuse so in die Schalung, daß das rote Schild mit Text „oben“ nach oben zeigt und der Stopfen 2“ nach unten zeigt.

Bauen Sie bei dem Gerätetyp MIRO2 das zweite Düsen-Rohbauteil in einem seitlichen Abstand von 30 cm ein. MIRO3 wird mittig 30 cm nach unten eingebaut (siehe Bild 4). Bei MIRO2 und MIRO3 benötigen Sie 2 Einlaufseicher, bauen Sie diese wie in Bild 4 gezeigt ein. Bringen Sie das Rohbauteil für den Pneumatik-Schalter an die von Ihnen gewünschte Stelle. Setzen Sie die Rohbauteile bündig mit der Beckenwand ein (Beton).

Erhält das Becken für eine Folienauskleidung einen Putz- oder Dämmplattenauftrag, so müssen Sie das Düsenmantelgehäuse um die Putz- bzw. Dämmplattenstärke vorziehen. Entfernen Sie die Schutzkappen erst vor dem Fliesen.

- **Fliesenplan (Bild 2)**






Fliesen Sie die Rohbauteile bis zu ihrer Innenkante.

- **Stahl-, Alu- und Polyesterbecken (Bild 3 und Bild 4)**

Bringen Sie Gummidichtungen, Schrauben und Klemmrahmen nach Bild 3 und 4 an.

- **Pneumatik-Schalter einbauen (Bild 5)**

Einbauvorschläge



3 FERTIGMONTAGE

ANGABEN NUR FÜR AUTORISIERTE PERSONEN

Vor der Montage

Die Sicherheitshinweise müssen vor der Aufstellung aufmerksam gelesen werden. Halten Sie unbedingt die Anforderungen der Fa. uwe bzw. der Normgeber ein. Für den Fall, daß die Hinweise nicht berücksichtigt werden, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Monteurs. Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

Endmontage MIRO 1

Montage der Düse und des Pneumatikschalter Bild 6

Bevor Sie die Düse montieren können, müssen Sie den Klemmring (15) der im Düsengehäuse (18) montiert ist, demontieren. Lösen Sie dazu die 4 Schrauben (14) und entfernen Sie den Klemmring (15). Setzen Sie jetzt die separat gelieferte Düse (16) in das Rohbauteil (18) ein. Befestigen Sie den demontierten Klemmring (15) mit den 4 Schrauben (14).

Bitte achten Sie darauf daß die Düse manuell in die gewünschten Richtungen gelenkt werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein müssen Sie eine der weißen Scheiben, die sich unter Teil (17) im Rohbauteil (18) befinden, entfernen.

Befestigen Sie die Edelstahl-Frontplatte (13) mit den 4 beigelegten Senkschrauben (12) und ziehen diese leicht an.
Anordnung für MIRO 2 und MIRO 3, siehe Bild 8.

Montage Einlaufseicher (Bild 6)

Legen Sie den Einlaufseicher (22) zentrisch so über das Rohbauteil (23), daß sich die Gewindebohrungen des Rohbauteils und die Senkbohrungen des Einlaufseihers decken. Drehen Sie die Senkschrauben (21) ein.

Pneumatikschalter in der Beckenwand (Bild 6)

Drehen Sie die Druckschraube (5) aus dem Rohbauteil (9) heraus. Entfernen Sie die Dichtscheibe. Belassen Sie aber unbedingt die Dichtung (7) in der Verschraubung. Nehmen Sie den kurzen Schaltschlauch (4) des Pneumatik-Schalters (3), ziehen Sie diesen durch die Druckschraube (5), und stecken Sie diesen auf den Schlauchnippel des Schlauch-Verbindungsstückes (6). Stecken Sie auf den anderen Schlauchnippel des Schlauch-Verbindungstückes (6) den langen Pneumatikschlauch (8), und schieben Sie diesen durch die zentrische Verschraubung im Rohbauteil nach hinten in den Beckenumgang. Schieben Sie das Schlauch-Verbindungstück (6) in die Verschraubung am Rohbauteil (9), und drehen Sie die Druckschraube (5) wieder ein. **Bitte anziehen.** Schieben Sie das Schaltergehäuse (2) so in das Rohbauteil, daß der Flansch an der Beckenwand anliegt und daß sich die Gewindebohrungen des Rohbauteils mit den Senkbohrungen im Schaltergehäuse decken. Drehen Sie die Senkschrauben (1) ein.

Stecken Sie den im Beckenumgang befindlichen Schaltschlauch, nachdem Sie ihn auf die erforderliche Länge gebracht haben, auf das freie Ende des T-Stückes (10) am Steuerkasten (11).

Anschluss Steuerkasten (Bild 6)

Der Steuerkasten (11) sollte entweder in einem trockenen Umgang oder in einem angrenzenden Raum untergebracht werden. Der Anschluss ist nach DIN VDE 0100 Teil 702 auszuführen. In die Netzzuleitung ist sowohl ein Hauptschalter, mit dem das Gerät allpolig vom Netz getrennt werden kann, als auch ein FI-Schalter vorzusehen.
(siehe Hinweisblatt: "An den Elektro-installateur")

Montage Pumpe, Saug- und Druckschlauch bei Ausführung mit PVC-Fittings

Setzen Sie die Pumpe entweder mit einem Schwingmetall (Stoßdämpfer) auf die Konsole oder, wenn Sie einen Sockel betonieren möchten, unterbauen Sie diesen entsprechend. Kleben Sie mit „TANGIT“ den Saug- und Druckschlauch ein.



Vergessen Sie dabei nicht die Dichtung (24) zwischen Schlauchnippel und Pumpenstutzen einzulegen.

Schrauben Sie die Pumpe fest, bzw. setzen Sie die Steinschrauben.



Wichtiger Hinweis:
Die Pumpe wird normalerweise in dem Beckenumgang aufgestellt.
Der Aufstellungsraum muß trocken, belüftet und durch einen ausreichend dimensionierten Bodenablauf gegen Überflutung geschützt sein.

Montage Luftansaugschlauch (Bild 6)

Bringen Sie auf das Ende des Luftansaugschlauches das beiliegende regelbare Rückschlagventil auf. Dübeln Sie dazu den Halter (20) so in die Wand, daß die Oberkante des Ventils (19) mindestens 5 cm über dem max. Wasserspiegel des Schwimmbeckens liegt. Schieben Sie den Schlauch über den Schlauchnippel des Ventils. Klemmen Sie den Schlauch mit der Schlauchschelle fest.

Hinweis:

Das Ventil (19) fängt einen eventuell vorkommenden Rückstau ab, der sich z.B. bei Verwendung des Massageschlauches, der Düse für Rückenmassage oder bei mutwilligen Verschließen der Düse bilden kann. Das Ventil verhindert, daß Wasser aus dem Luftansaugschlauch spritzt. Das Ventil ist nur dicht, solange sich keine Ablagerungen oder Haare darin festsetzen.
Deshalb das Ventil unbedingt über dem Wasserspiegel anbringen.





Kürzen Sie den Luftansaugschlauch, wenn dieser länger ist, als Sie ihn benötigen. Je kürzer der Luftansaugschlauch, desto geringer ist sein Widerstand und umso höher ist der Luftdurchsatz.

JetStream MIRO Einbauvorschlag in Betonbecken ohne Überflutungsrinne (Bild 7)

JetStream MIRO Einbauvorschlag MIRO 2 und MIRO 3 und 2 Einlaufseicher (Bild 8)

JetStream MIRO Einbauvorschlag in Treppe (Bild 9)

Einbauvorschläge



4 INBETRIEBNAHME BEDIENUNG/ANGABEN FÜR DEN BENUTZER DER ANLAGE


4.1 Start



Zum Schwenken der Strahldüse Pumpe abschalten.

Wenn Sie den Pneumatik-Schalter (1) drücken, wird die Anlage EIN bzw. AUS geschaltet. Die Düse ist in jede Richtung mit einem Winkel von 30° einstellbar.

Bei Einstellung der Düse muss die Pumpe unbedingt ausgeschaltet sein.



4.2 Strahlstärke



Achtung:

**Der Düsenstrahl hat eine erhebliche Energie.
Strahlstärke unbedingt regeln!**

Wenn Sie den vorderen Düsenkopf (2) drehen, können Sie die Strahlstärke bis auf ein Drittel der Maximalstärke reduzieren.

4.3 Massage



Drosseln Sie vor dem Massieren unbedingt den Strahldruck.

Nicht den vollen Massagestrahl gegen die Weichteile des Körpers richten.

Zur großflächigen Massage Strahlstärke auf halbe Stärke drosseln.

Zum Aufsetzen und Abnehmen des Massageschlauches Pumpe abschalten.

Halten Sie zur Punktmassage die Düse des Massageschlauches unter Wasser fest in der Hand. Führen Sie die Düse des Massageschlauches mit Abstand über die gewünschte Stelle.

• Massageschlauch



Wenn Sie den Massageschlauch aufsetzen oder abnehmen möchten, schalten Sie vorher die JetStream Anlage aus.

Stecken Sie den Massageschlauch auf die Strahldüse (3) und verriegeln Sie diesen mit Hilfe des verschiebbaren Rings. Zum Abnehmen des Massageschlauches halten Sie den Schlauch mit einer Hand fest und mit der anderen Hand entriegeln Sie den verschiebbaren Ring in Richtung Schlauch. Jetzt können Sie den Schlauch von der Strahldüse abziehen.

• Punktmassage

Für die gezielte Massage von bestimmten Körper- und Muskelpartien verwenden Sie den Massageschlauch mit der kleinen Düse. Dabei halten Sie die Schlauchdüse unter Wasser fest in der Hand und führen die Düse mit Abstand zur gewünschten Stelle. Je kürzer der Abstand zwischen Düse und Körper ist, desto kräftiger der Massagedruck.

• Rückenmassage

Zur Rückenmassage benutzen Sie die spezielle Düse in Option, wie der Massageschlauch ist sie auf der einstellbaren Düse angebracht. Stellen Sie sich mit dem Rücken vor die Düse, und halten Sie sich während der Massage fest. Je kürzer der Abstand zwischen Strahl und Körper ist, desto stärker ist der Strahl.



Achtung: Die Kraft des Wasserstrahls ist gewaltig. Es wird empfohlen den Wasserstrahl nicht gegen die Weichteile des Körpers zu richten:

• Großflächige Massage

Stellen Sie sich einfach direkt vor die Strahldüse, nachdem Sie den Strahl auf halbe Stärke gedrosselt haben. Durch den breiten Druckstrahl werden die Haut, das Gewebe darunter und die Muskulatur kräftig durchmassiert. Das fördert die Durchblutung, lockert und entspannt.

4.4 Gegenstromschwimmen

Stellen Sie die JetStream auf volle Strahlstärke ein. Die Lage der einstellbaren Düse muss so sein, dass eine starke Strömung direkt unterhalb des Wasserpegels erzeugt wird, ohne grosse Oberflächenwirbel zu verursachen.

4.5 Überwintern

Wenn die JetStream MIRO frostgefährdet ist, wird empfohlen den Wasserpegel des Schwimmbeckens unterhalb der Anlage zu bringen. Schließen Sie den Muffenschieber und entfernen Sie die Wasserablaufmutter am unteren Teil der Pumpe.



Nach dem Wasserablauf die Mutter nicht wieder montieren

4.6 Wiederinbetriebnahme

Mutter am unteren Teil der Pumpe wieder zuschrauben. Um die Pumpe eventuell freizumachen, **bringen Sie diese manuell in Bewegung.** (Bringen Sie die Flügel des Ventilators mit Hilfe eines Schraubendrehers in Bewegung.) Vor dem Einschalten der Pumpe Muffenschieber wieder öffnen (wegen Trockenlauf).

5 WARTUNG



Gerät vom Netz trennen!


Das Gerät immer nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Auf regelmäßige Wartung und Überprüfung der technischen Einrichtungen achten. Bei Reparatur- bzw. Wiederinbetriebnahmetätigkeiten sind zusätzliche Maßnahmen, wie Absperrung gegen den Zutritt Unbefugter unbedingt notwendig.

Es dürfen nur autorisierte Personen an dem Gerät arbeiten. Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicherheit an dem Gerät beeinträchtigt. Beziehen Sie immer nur Original-Ersatzteile über Ihren Händler oder die Fa. uwe.


6 MONTAGE DER HALTEGRIFFE

Montage


- 1 Griff wie vermaßt verschrauben.



Montage in Betonbecken mit Putz oder Fliesenaukleidung



Montage in Stahl- Alu- oder Polyesterbecken mit und ohne Hintermauerung bzw. Hinterbeton.



AN DEN ELEKTROINSTALLATEUR

Hinweise zum Anschluss der stationären Schwimmbeckenpumpe JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO (unbeleuchtete Ausführungen) VIVA, LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO für Drehstrom 3N PE ~ 400 V 230 V 50 Hz und 1 N PE ~ 230 V - 50 Hz



Es geht um Ihre Sicherheit!

Führen Sie deshalb die Anschlussarbeiten sorgsam nach den Bestimmungen DIN VDE 0100 Teil 702 aus.
Halten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und die Anforderungen der Normgeber ein.

Alle Arbeiten an den stationären Schwimmbeckenpumpen dürfen nur durch von der Fa uwe autorisierten Firmen oder durch geschulte Elektrofachkräfte durchgeführt werden. Die DIN VDE und zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften sind bei Arbeiten mit Spannung zu beachten.



Wichtige Hinweise

1 Anschluss an die Hausinstallation

Für den Netzanschluss zum Steuerkasten und Motor sind bei 400 V 3N AC 50 Hz (Drehstrom) ein Leitungsquerschnitt von mindestens 5 G 2,5 qmm Cu erforderlich (Leitungslänge beachten). In die Netzzuleitung muss ein allpoliger Trennschalter vorgesehen werden.

2 Schutzmassnahmen

Das Aggregat ist gegen zu hohe Berührungsspannung durch Schutzerdung DIN VDE 0100 Teil 702, sowie durch Vorschaltung eines Fehlerstrom-Schutzschalters $I_{\text{F}} \leq 30 \text{ mA}$ zu sichern. Außerdem ist der Motor nach DIN VDE 0100 Teil 702 an den Potentialausgleich anzuschliessen.

3 Absicherung

Bei 400 V: Schmelzsicherungen 16 A (träge) oder 16 A K- Sicherungsautomaten. Leitungslänge bzw. Spannungsabfall beachten.

Bei 230 V: Schmelzsicherungen 16 A (träge) oder 16 A K- Sicherungsautomaten. Leitungslänge bzw. Spannungsabfall beachten.

4 Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme des Pumpenaggregats beträgt maximal bei einer Nennspannung von 400 V 3N AC 50 Hz bei einer Anlage

COCO, DUNA, LARGO, PUNTO	2,5 kW bzw. 3,5 kW
BAMBO2, BAMBO, VIVA, LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, MIRO 2-3	3,5 kW
EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO	1,7 kW bzw. 3,2 kW (1N PE ~ 230 V 50 Hz)

5 Motorschutz

Im Steuerkasten sind die erforderlichen Schalt- und Sicherheitselemente untergebracht, so dass sich ein weiterer Motorschutz erübrigst. Kontrollieren Sie bitte, ob das Überstromrelais auf den entsprechenden Motor-Nennstrom eingestellt ist.

6 Drehrichtung

Prüfen Sie die Drehrichtung. Beachten Sie hierzu den Drehrichtungspfeil an der Pumpe. Zur Drehrichtungsprüfung im Trockenlauf Pumpe nur kurz einschalten, um die Gleitringdichtung vor Schaden zu bewahren. Bei falscher Drehrichtung ist die Strömungsgeschwindigkeit wesentlich geringer, außerdem nimmt der Antriebsmotor einen höheren Strom auf, so dass das Überstromrelais ansprechen kann. Ist die Drehrichtung falsch, sind zwei Aussenleiter der Netzzuleitung durch einen Elektrofachmann zu tauschen.


Montage des Steuerkastens

Steuerkasten in einem trockenen Raum möglichst an einer Innenwand anbringen.


Führen Sie die Leitungen durch die Stopfbuchse in den Steuerkasten. Ziehen Sie die Stopfbuchse gut an, und füllen Sie den verbleibenden Raum zwischen Stopfbuchse und Leitung mit einem dauerelastischen Kitt.

Schaltpläne siehe Seite 11


**Schaltplan für JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO
(unbeleuchtete Ausführung) LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, VIVA,
EuroJet mit Pneumatikschalter und Zeitrelais
3 N ~ PE 50 Hz 400/230 V 16 A**




**Schaltplan für JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO
(unbeleuchtete Ausführung) LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, VIVA,
EuroJet mit Pneumatikschalter
3 N ~ PE 50 Hz 400/230 V 16 A**



**Schaltplan für JETSTREAM
BAMBO2, BAMBO, COCO (unbeleuchtete Ausführung)
LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, VIVA, EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO,
PUNTO mit Pneumatikschalter 1 N ~ PE 230 V 1,7 kW**



**Schaltplan für JETSTREAM
BAMBO2, BAMBO, COCO (unbeleuchtete Ausführung)
LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, VIVA, EuroJet mit Pneumatikschalter
1 N ~ PE 230 V 3,2 kW**





Preface

Your unit has been built in accordance with the latest state of the art, and is safe. However, the unit can be dangerous if it is operated by persons who have not received the necessary training or instruction, or if it is used improperly. Therefore, everyone entrusted with the task of installing the unit, setting it into operation, operating, maintaining and repairing it, must read and understand the Operating Instructions and - especially - the Safety Instructions. Before using the unit for the first time, you and/or your personnel should definitely receive instructions from the specialist consultant. If, contrary to expectations, technical defects occur in your unit, please contact the customer service department or your dealer.

LIST OF CONTENTS	PAGE
1 SAFETY INSTRUCTIONS	13
2 INITIAL OPERATION	14-15
2.1 BEFORE STARTING	14
2.2 FIRST TIME OPERATION	14
2.3 INSTALLATION SUGGESTION	14-15
3 FINAL ASSEMBLY INSTRUCIONS	16-17
4 OPERATION / INFORMATION FOR THE USER OF THE UNIT	18-19
4.1 STARTING THE UNIT	18
4.2 STRENGTH OF THE JET	18
4.3 MASSAGE	18
4.4 SWIMMING AGAINST THE CURRENT	18
4.5 WINTERIZATION	18
4.6 AGAIN OPERATION	19
5 SERVICE	19
6 FITTING INSTRUCTION FOR HANDGRIP	19
7 INFORMATION FOR THE ELECTRICIAN	20-21

1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Before Setting into Operation

Before installation and setting into operation, the Safety Instructions and the Operating Instructions must be carefully read and observed. You must definitely comply with the requirements of the uwe company and of the standards authorities.

1.2 Setting the Unit into Operation for the First Time

Before the unit is set into operation, the local safety regulations and the Safety Instructions must always be complied with.

1.3 Sources of Danger

Warning!

The JETSTREAM system forces up to 700 litres of water per minute into the pool through the nozzle. If all of this enormous force is used for massage, it can cause injuries to muscles and to connective tissue, as well as internal injuries. Because of the reduced electrical resistance of the human body in swimming pools and the resulting increased probability of the occurrence of dangerous currents in the body, increased safety requirements are imposed on the electrical installation.



Therefore, you must definitely observe the following Safety Instructions:

The JETSTREAM has substantial power. Before massage, you must definitely reduce the pressure.

Do not utilize full thrust against soft parts of the body.

Switch off pump before adjusting angle of nozzle.

For large-area massage, reduce the strength to half thrust.

In order to attach and detach the massage fitting switch off the pump.

To massage a single part of the body, grip the massage hose firmly. When using the hose keep a distance to those parts of the body that require massaging.

Do not approach the suction filter with long hair unless tied back.

Before putting the massage hose on or taking it off, switch off the pump.

For point massage, hold the nozzle of the massage hose firmly in your hand under water. Guide the nozzle of the massage hose over the required places but at some distance from them.

Do not dive to the intake screen (if there is one) with long, unrestrained hair.

For requirements regarding the appropriate electrical installation, please see „Information for the Electrician“, as per part 7. Parts of the equipment that contain electrically live parts must be inaccessible to persons using the pool. Units and unit parts containing electrical components must be installed or fixed in such a way that they cannot fall into the water. Units of enclosure class I must be permanently connected to permanently laid cables.

1.4 Proper Operation

All units are intended solely for operation in covered swimming pools and in open-air swimming pools with a water temperature up to 35°C. The units are suitable for installing and operating in installations and rooms in areas 1 and 2 as per EN-60335-2-41.



The pump is normally installed in the walkway behind the pool wall, but it must be ensured that the environment is dry and that the motor is protected by a suitably sized floor drain to prevent flooding.

The control panel should be installed either in a dry walkway or in an adjacent room, if possible higher than the water level. Any kind of use other than the intended use is improper. The manufacturer will not accept liability for any damage or injury resulting from improper operation; the user alone must bear this risk. Proper operation also includes compliance with the operating, maintenance and repair conditions specified by the manufacturer. Maintenance work, repair work and suchlike may only be performed by authorised persons. The units may only be used by persons who are familiar with them and who have been informed about the dangers. The relevant regulations for the prevention of accidents and the other generally recognised rules relating to safety and to occupational medicine must be complied with. If unauthorised modifications are made on the units, the manufacturer will not accept liability for any resulting damage or injury.

1.5 Product Liability

The user's attention is expressly drawn to the fact that the unit may only be operated in the proper manner. If it is operated in an improper manner, the user must bear sole responsibility. In such cases, therefore, the manufacturer cannot accept any liability.

1.6 Procedure in an Emergency

Leave the water immediately, switch off the electrical supply to the unit by operating the main power switch or circuit-breaker, and secure the unit to prevent it from being switched on again without authorisation.

1.7 Explanation of the Danger Symbols



Warning!

In these Operating Instructions, we have used this symbol to mark all texts which relate to your safety. Please pass all safety instructions on to other users too.



In these Operating Instructions, we have used this symbol to mark all texts containing instructions that are necessary for functional reasons. Please be sure to obey these instructions in order to avoid damage to the unit.

2 INITIAL OPERATION

2.1 Before starting

Safety precautions and operating instructions must be carefully read and observed before setting up and operating.

2.2. First time operation

Before operating, local safety requirements must be met and safety precautions must be observed.



Before operating the unit for the first time, rotate the pump by hand several times at the ventillating fan in the direction shown.

Do not set a defective unit into operation.

Display the Safety Instructions in a clearly visible manner.

Keep the Operating Instructions available.

The water temperature must not exceed 35°C.

2.3 Installation Suggestion (fig 1)




Position the wall niches and ensuring that the read label "Oben" (top) is on top (fig 1)

For assembly of the unit MIRO 2, install the second MIRO wall fitting by keeping a lateral distance of 30 cm. MIRO 3 has to be assembled centrically, 30 cm in below direction , see picture 4. For assembly of MIRO 2 and MIRO 3, you need 2 intake screens. Please install them as shown in picture 4. Place the wall fitting for the pneumatic switch at its required position. The wall fittings must be set flush with the concrete pool wall.

In case of a liner/concrete pool, the wall niche may project in order to compensate for the cement render of liner insulation thickness. It is advisable to make provision for protecting tube by placing in protective conduit or through adjacent cable / ventilation ducts. Remove protective covers only before tiling.

- **Tile plan (fig. 2)**
Render and tile to inner edge.
- **Steel, aluminium and polyester pools**
Install the seal, screws and clamping frame proceed as shown in fig. 3 and 4
- **Install Pneumatic-Switch (fig 5)**

Installation Suggestion



3 FINAL ASSEMBLY INSTRUCIONS INSTRUCCIONS FOR AUTHORIZED PERSONS ONLY

Before installation

The safety instructions must be read carefully before installation. You must definitely fulfil the requirements stated by the **uwe** company and by the standars authorities. If the instructions are not observed, the installation engineer shall bear the sole responsibility. The manufacturer shall thus be absolved of any liability.

final assembly MIRO 1

assembly of the nozzle and the pneumatic switch (picture 6)

Before being able to assemble the nozzle, you have to demount the clamping frame (15) which is assembled in the nozzle housing (18). For this purpose, loosen the 4 screws (14) and remove the clamping frame (15). Then insert the separately delivered nozzle (16) in the wall fitting (18). Fix the demounted clamping frame (15) with the 4 screws (14).

Please pay attention that the nozzle can be directed manually into the required directions. If this is not the case, you have to remove one of the white plates which are located below part (17) in the wall fitting (18).

Fix the stainless steel front panel (13) with the 4 enclosed countersunk screws (12) and tighten them slightly.

Please see picture 8 for assembly of MIRO 2 and MIRO 3.

Mounting the intake screen (fig. 6)

Centre the intake screen (22) on the wall fitting (23) in such a way that the threaded holes in the wall fitting are in line with the countersunk holes of the intake screen. Insert countersunk screws (21) without over tightening.

Pneumatic switch operable from Pool (fig. 6)

Turn gland nut (5) anti-clockwise in order to remove it together with blank sealing disc from wall fitting whilst ensuring that the rubber sealing washer (7) remains inside the gland aperture in wall fitting (9).

Thread free end of the 10 m length of pneumatic tube (21) through the gland aperture from within the pool.

On the pneumatic switch is a short length of pneumatic tube (4). Thread this through the gland nut (5), soften end of tube and fix to the free end of the tube connector (6). Replace and tighten the gland nut (5), having ensured that tube connector (6) is flush against the rubber sealing washer in the housing (9) . Coil surplus pneumatic tube (4) around rear end of switch assembly (3). Push the switch assembly (7) into the fitting so that the outer faceplate (2) is in contact with the pool wall ensuring that the pneumatic tube does not get crushed. Line up the countersunk holes in the switch assembly with the threaded holes in the wall fitting (9) and insert the countersunk screws (1) without over-tightening .

Mounting the control panel (fig. 6)

The control panel must not be installed in a chamber. It should be accommodated either in a dry walkway behind the pool wall or in an adjacent room. The connection must be effected carefully in accordance with EN 60335-2-41. Connection to the power supply is effected by means of a $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ (3N PE 400V) cable or a $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$ (3 PE 230 V) cable. Both a power switch, with which the unit can be isolated from the power supply on all poles, and an earth leakage circuit breaker (R.C.C.B.) should be provided in this cable (see: "Information for the Electrician"). Plug the 10 m length of the PVC tube coming from the wall niche, onto the free nipple of the "T" connector (19 outside the control panel (18).

Installing the pump, suction and pressure hoses with PVC-fittings

If the pump is to be installed on a console/mounting bracket, supplied as an optional extra, it should be fitted to the pool wall beforehand with concrete wall fixings. The pump should be secured with anti-vibration mountings. Alternatively, the pump should be secured with appropriate fixings on a concrete plinth. Stick the suction - and pressure hose with „TANGIT“ into the transition joint of the Wall Fitting. After the splicing, the ball-valves should be open and closed like picture 4.



Do not forget to insert the gasket (24) between hose nipple and pump nipple.

Tighten the pump base with fixing bolts or anti-vibration mountings.



Important note:

The pump is normally installed in the walkway behind the pool wall. The installation environment must be dry and must be protected by a suitably sized floor drain to prevent flooding.

Installing the air inlet fittings (fig. 6)

Insert the non return valve into the end of the adjustable air inlet tube. Fix the clip (20) to the pool wall in such a way that the opening of the air inlet fitting (19) is at least 5 cm above the maximum water level of the pool. Push the tube over the straight connector of the valve. Secure the tube with the pipe clamp.

Note:

The purpose of the non return valve (19) is to absorb back pressure generated by use of the massage attachments, and to prevent water spraying out of the air inlet fitting. The valve will only function properly as long as no hair/debris or lime deposit accumulates within it.

Therefore the valve has to be fixed above water level (fig. 6)





Shorten the air inlet tube if it is longer as necessary. The shorter the tube, the lesser the resistance and the higher the volume of air flow.

Suggestion for the assembly of JetStream MIRO into concrete pools without overflow see picture 7

Suggestion for the assembly of JetStream MIRO 2 and MIRO 3 and of 2 intake screens see picture 8

Suggestion for the assembly of JetStream MIRO in stairs see picture 9

Installation Suggestion



4 OPERATION INFORMATION FOR THE USER OF THE UNIT

4.1 Starting the unit



Before swivelling the nozzle, switch off the pump.

When you press the pneumatic button (1), this switches the unit ON or OFF. When using a separate waterproof switch for remote control the unit can also be operated from outside the pool. The nozzle (6) can be swivelled in any direction within a cone of about 30°.



**Before swivelling the nozzle,
you must definitely switch the unit off.**

4.2 Strength of the jet



**The JETSTREAM has considerable energy,
therefore reduce the setting!**

The strength of the jet is reduced by turning the nozzle head (3) clockwise. Note that a small flow will always occur thus preventing damage to the pump.

4.3 Massage



Before massage, you must definitely reduce the jet pressure.

Do not utilize full thrust against soft parts of the body

For large-area massage, reduce the strength to half thrust

In order to attach and detach the massage fitting switch off the pump

For point massage, hold the nozzle of the massage hose firmly in your hand under water. Guide the nozzle of the massage hose over the required places but at some distance from them.

- **Massage hose**



When you wish to put the massage hose on or take it off, you must first switch off the JETSTREAM equipment.

Put the massage hose into the nozzle (2) and secure it with the aid of the movable ring. To take the massage hose off, hold the hose with one hand, and with the other hand release the movable ring by moving it towards the hose. You can now pull the hose off the nozzle.

- **Spot massage**

For specific massage of particular parts of the body and muscles, use the massage hose with the little nozzle. When doing so, hold the nozzle of the hose firmly in your hand under water, and guide the nozzle over the required place but at some distance from it. The shorter the distance between the nozzle and the part of the body that is to be massaged, the stronger the massage pressure.

- **Back massage**

Massaging the back by means of the massage hose without the assistance of another person is very difficult. Therefore, use the special nozzle for back massage; you attach this to the jet nozzle in the same way as you attach the massage hose. Position yourself with your back to the nozzle. The shorter the distance between the nozzle and your back, the stronger the massage.



Before massage, you must definitely reduce the jet pressure.

- **Surface massage**

Reduce the jet to half strength. Simply position yourself directly in front of the nozzle. The broad pressure-jet powerfully massages your skin, the tissue beneath it, and your muscles. This promotes the circulation of the blood, loosens you up and relaxes you.

4.4 Swimming against the Current


Select maximum flow and the jet direction so that the layer of water just under the surface is made to flow strongly, without excessive effervescence being visible on the water surface.

4.5 Winterization

If the unit is installed in a pool where there is a danger of frost, the water level has to be reduced to the lowest point of the unit. Close the valve on the suction side, then unscrew the discharging screw at the underside of the pump.



Do not screw the discharging screw in again after having emptied the pump.



4.6 Again-operation

Before putting into operation again, screw in the discharging screw, open valves and fill the pool. Before switching on, rotate the pump by hand several times at the ventilating fan in the direction shown.

5 SERVICE




Operate the unit only in perfect condition. Take care to have it regularly checked and serviced. When repairing or bringing into operation again, ensure that tampering has not occurred.
The unit is only to be serviced by authorized persons. Do not conduct any work which might have impair on the safety of the unit. Only buy original spares from your dealer or uwe.


6 FITTING INSTRUCTIONS FOR HANDGRIPS

Mounting:


1. Fix upper end cap to pool wall as shown.



Fitting in concrete shuttered pools



Fitting in steel, aluminium or polyester pools



7 INFORMATION FOR THE ELECTRICIAN

Notes about connection of the pool pumps JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO (version without illumination) VIVA, LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO for three phase 3N PE ~ 400 V 230 V 50 Hz and 1 N PE ~ 230 V - 50 Hz



This affects your safety!

Therefore, perform all work carefully in accordance with the regulations EN-60335-2-41. You must definitely observe the safety instructions and the requirements stated by the standards authorities.

All work on the pool pump may be performed only by firms having authorisation from the uwe company, or by trained electrical experts. The EN regulations and the relevant accident prevention regulations must be observed in all work where voltage is present.



Important notes!

1 Connection to the indoor wiring

For the connection of the 400 V 3N AC 50 Hz (three-phase) electrical supply to the control panel and motor, a conductor cross-section of at least 5 x 2.5 mm² CU is necessary (pay attention to the length of the cable). An all-pole isolating switch with 3 mm contact must be provided in the mains cable.

2 Safety precautions

To prevent shock-hazard voltage, the unit must be made safe by protective grounding as per EN-60335-2-41 and by installing a 30 mA earth leakage circuit breaker (R.C.C.B.). Furthermore, the motor must be connected as per EN-60335-2-41 to the potential equalisation system.

3 Fusing

For 400 V: 16 A slow-blow fuses, or 16 A automatic circuit-breakers. Pay attention to cable length and voltage drop.
For 230 V: 16 A slow-blow fuses, or 16 A automatic circuit-breakers. Pay attention to cable length and voltage drop.

4 Power consumption

The maximum power consumption of the pump units at a nominal voltage of 400 V 3N AC 50 Hz is as follows:

COCO, DUNA, LARGO, PUNTO	2,5 kW bzw. 3,5 kW
BAMBO2, BAMBO, VIVA, LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, MIRO 2-3	3,5 kW
EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO	1,7 kW bzw. 3,2 kW (1N PE ~ 230 V 50 Hz)

5 Motor protection

The necessary switching and safety elements are accommodated in the control panel, and so there is no need for any additional motor protection. Please check whether the over current relay is adjusted to suit the rated current of the motor.

6 Direction of rotation


Please check the direction of rotation. To do this, observe the direction-of-rotation arrow on the pump. To check the direction of rotation in the dry-running state, switch the pump on for 2 - 3 seconds only, in order to prevent damage to the rotating mechanical seal. If the direction of rotation is wrong, the flow speed is much lower, and furthermore the drive motor takes a higher current, and so the over current relay might respond. If the direction of rotation is wrong, two phase-wires of the mains cable should be interchanged by an electrical expert.

Installing the control panel


Install the control panel in a dry environment, on an internal wall and higher than the water level. Open the control panel by means of the key supplied. Lead the wires into the control panel through the glands, and connect the wires in accordance with the wiring diagram. Tighten the glands.

Wiring Diagram page 21


Wiring diagramm for JETSTREAM EuroJet, BAMBO2, BAMBO, COCO (versions without illumination), LIBRA 3-5, LIDO, LIDO 2, VIVA, EuroJet with pneumatic switch and time relay 3N ~ PE 50 Hz 400/230 V 16 A




Wiring diagramm for JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO (versions without illumination) LIBRA 3-5, LIDO, LIDO 2, VIVA, EuroJet with pneumatic switch 3N ~ PE 50 Hz 400/230 V 16 A



Wiring diagramm for JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO (versions without illumination) LIBRA 3-5, LIDO, LIDO 2, VIVA, EuroJet DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO with pneumatic switch and token box 1 N ~ PE 230 V 1,7 kW



Wiring diagramm for JETSTREAM BAMBO2, BAMBO, COCO (versions without illumination) LIBRA 3-5, LIDO, LIDO 2, VIVA, EuroJet with pneumatic switch and token box 1 N ~ PE 230 V 3,2 kW



Avertissement

L'appareil que vous venez d'acquérir a été conçu selon les techniques les plus récentes et vous assure une sécurité de fonctionnement optimale. Une manipulation par des personnes qui n'ont pas été formées ou instruites à cet effet voire une utilisation incorrecte de l'appareil peuvent cependant représenter un danger. Pour cette raison, toute personne chargée de la pose, de la mise en service, de la manipulation, de l'entretien et de la réparation de l'appareil doit lire et comprendre le mode d'emploi et tout particulièrement les instructions de sécurité. Si votre appareil devait toutefois manifester un dysfonctionnement, nous vous prions de contacter le service après-vente ou votre revendeur.

SOMMAIRE	PAGE
1 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	22-23
2 MISE EN SERVICE/INFORMATIONS DESTINÉES À L'UTILISATEUR	24-25
2.1 AVANT LA MISE EN SERVICE	24
2.2 PREMIÈRE MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL	24
2.3 PROPOSITION DE MONTAGE/MONTAGE DES PIÈCES À SCELLER DANS LE COFFRAGE	24-25
3 INSTRUCTIONS POUR MONTAGE FINAL	26-27
4 MISE EN SERVICE/INFORMATIONS DESTINÉES À L'UTILISATEUR	28-29
4.1 MISE EN MARCHE	28
4.2 PUISSANCE DU JET	28
4.3 MASSAGE	28
4.4 NAGE À CONTRE-COURANT	28
4.5 HIVERNAGE	28
4.6 REMISE EN SERVICE	29
5 SERVICE	29
6 MONTAGE DES POIGNÉES	29
7 A L'ATTENTION DE L'ÉLECTRICIEN	30-31

1 INSTRUCTIONS DE SECURITE

1.1 Avant la mise en service

Les instructions de sécurité et le mode d'emploi doivent être lus attentivement avant l'installation et la mise en service et respectés impérativement. Conformez-vous exactement aux instructions de la société uwe et aux différentes normes en vigueur.

1.2 Première mise en service de l'appareil

Il est impératif d'observer, avant toute mise en service, les prescriptions locales de sécurité ainsi que les instructions de sécurité.

1.3 Sources de danger

Attention !

L'installation JETSTREAM peut, selon le type d'appareil, injecter par sa buse éjectrice jusqu'à 780 litre d'eau à la minute dans le bassin. L'utilisation de cette pleine puissance pour un massage peut conduire à des blessures au niveau de la musculature, du tissu conjonctif ainsi qu'à des lésions internes. En raison de la faible résistance électrique du corps humain dans les piscines et de la probabilité ainsi accrue de l'apparition de courants dangereux, l'installation électrique est soumise à des exigences de sécurité élevées.



**Il est donc impératif de respecter les instructions de sécurité ci-après :
Le jet de la buse produit une énergie considérable. Réduisez ainsi impérativement la pression du jet avant tout massage.**

Ne pas diriger le jet de massage dans toute sa puissance sur les parties sensibles du corps.

Arrêter la pompe avant de faire pivoter la buse orientable.

Réduire de moitié la puissance du jet pour tout massage grande surface.

Arrêter la pompe avant de fixer ou de retirer le tuyau de massage.

Pour un massage localisé, veiller à maintenir la buse du tuyau de massage bien en main sous l'eau.

Positionner la buse du tuyau de massage à une certaine distance de l'endroit souhaité.

Ne pas rester avec des cheveux longs et dénoués près de l'aspiration d'eau.

Reportez-vous à pages 7 «A l'attention de l'électricien »pour consulter les exigences soumises à l'installation électrique.

Les composantes de l'installation qui comprennent des pièces sous tension doivent se situer hors de portée des personnes utilisant le bassin.

Les appareils et pièces d'appareils qui renferment des composants électriques doivent être installés et fixés de telle manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans l'eau. Les appareils de la classe de protection 1 doivent être branchés en permanence sur des conducteurs reliés à la terre.

1.4 Utilisation correcte de l'appareil

Tous les appareils sont destinés à être uniquement utilisés dans des piscines couvertes et des piscines non couvertes dont la température de l'eau ne dépasse pas 35°C. Les appareils conviennent pour être montés et utilisés dans des installations et des locaux faisant partie des zones 1 et 2 selon la norme DIN VDE 0100 T 702.



La pompe est en général à monter dans le pourtour du bassin. Le local de pompe doit être situé sous les plages. Son couvercle ne doit pouvoir être ouvert qu'à l'aide d'une clé spéciale ou un outil.

Le lieu d'implantation doit être sec et le moteur protégé contre les inondations par un écoulement de dimension suffisante dans le sol. Le coffret électrique est à placer soit dans un endroit sec soit dans une pièce avoisinante à une hauteur plus élevée que la surface de l'eau, si possible. Le constructeur n'engage aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'utilisation incorrecte ou non conforme. Seul l'utilisateur en est tenu responsable. La conformité d'utilisation de l'appareil comporte également le respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de maintenance prescrites par le constructeur. Les travaux d'entretien, de réparation et autres doivent être exclusivement effectués par des personnes autorisées. Les appareils doivent être utilisés uniquement par les personnes qui sont familiarisées avec ces appareils et ont été instruites des dangers pouvant résulter de leur manipulation et utilisation. Les instructions de prévention applicables contre les accidents, de même que les diverses prescriptions de sécurité et de médecine du travail en vigueur doivent être respectées.

Toute modification apportée arbitrairement sur l'appareil exclue la responsabilité du constructeur pour des dommages en résultant.

1.5 Responsabilité produit

L'utilisateur est expressément averti que l'appareil doit être utilisé exclusivement de manière correcte, c'est-à-dire selon le paragraphe «1.4 - Utilisation correcte de l'appareil». En cas de mauvaise utilisation, l'utilisateur est seul tenu responsable. Le constructeur est alors dégagé de toute responsabilité.

1.6 Comportement en cas d'urgence

Sortir de l'eau et désactiver l'appareil à l'aide du commutateur central ou des fusibles. S'assurer que l'appareil ne soit pas réactivé sans autorisation.

1.7 Explication des pictogrammes de sécurité



Attention !

Tous les passages de ce mode d'emploi qui se réfèrent à votre sécurité sont marqués de ce pictogramme. Transmettez toutes les instructions de sécurité aux autres utilisateurs.



Important !

Tous les passages de ce mode d'emploi qui contiennent des indications nécessaires au fonctionnement de l'appareil sont marqués de ce pictogramme. Nous vous prions de respecter ces indications afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. L'installation électrique des appareils JetStream MIRO doit être **protégée** individuellement par un interrupteur différentiel calibré à 30 mA.
2. Le local technique de l'appareil JetStream MIRO doit être **hors du volume** de protection du bassin (soit à plus de 2,50 m, soit sous la plage). Le couvercle doit s'ouvrir à l'aide d'une clé ou d'un outil être équipé d'un système de coupure électrique des éléments actifs à l'ouverture du couvercle (norme NF C 15.100 section 702).
3. La **distance maximum** entre la pompe et la piscine ne doit pas excéder **12 mètres**.
Si la pompe n'est pas derrière la piscine, respecter les **sections** de tuyauteries suivantes:
 - a. Jusqu'à 5 m: diamètre intérieur 50 mm (2")
 - b. De 5 à 10 m: diamètre intérieur 63 mm (2 ½")
 - c. De 10 à 12 m: diamètre intérieur 75 mm (3")

Utiliser des courbes à grand rayon pour les changements de direction de tubes. Utiliser des tubes supportant au moins 10 bar de pression.

4. La pompe doit toujours être en charge (axe de la pompe sous le niveau de l'eau).
5. La longueur maximum de tube de commande pneumatique est de 10 m.

„Pour ne pas risquer de détérioration, la pompe doit être positionnée sous le niveau d'eau du bassin. Si elle doit être placée au dessus, utiliser la pompe uwe spéciale triphasée auto-amorçante.“

2 MISE EN SERVICE

INFORMATIONS DESTINÉES À L'UTILISATEUR

2.1 Avant la mise en service

Les instructions de sécurité et le mode d'emploi doivent être lus attentivement avant l'installation et la mise en service de l'appareil.

2.2 Première mise en service de l'appareil

Il est impératif d'observer les prescriptions locales de sécurité ainsi que les instructions de sécurité avant chaque mise en service de l'appareil. Une fois l'appareil monté complètement, le corps de la pompe remplie d'eau pour l'amorçage et branchements au circuit électrique réalisés, l'appareil peut être mis en service.



Remarques à l'attention de l'exploitant:

Ne pas mettre en service une installation défectueuse.

Placer les instructions de sécurité bien en vue.

Tenir le mode d'emploi à disposition.

La température de l'eau ne doit pas dépasser 35°C.

2.3 Proposition de Montage

MONTAGE DES PIÈCES À SCELLER DANS LE COFFRAGE

- Montage (fig.1)**



Procéder comme montré dans fig. 1


Il faut monter la seconde MIRO2 pièce à sceller à une distance latérale de 30 cm.

Installez MIRO3 centralement à 30 cm au-dessous, voir image 4. Pour le montage de MIRO2 et MIRO3, vous avez besoin de 2 crépines. Veuillez les installer comme montré dans l'image 4. Mettez la pièce à sceller pour le commutateur pneumatique à la position souhaitée. Montez les pièces à sceller à surface plane avec la paroi de la piscine en béton.

Si le bassin reçoit pour son revêtement liner des plaques d'enduit et d'isolation, il faut avancer le boîtier de l'épaisseur de ces plaques. Éliminez les couvercles de protection seulement avant le carrelage.

- Plan de carrelage (fig. 2)**
Carreler jusqu'au contour intérieur de la pièce à sceller.
- Piscines d'acier, d'aluminium et de revêtement Polyester (image 3 et 4)**
Montée le joint, vis, et flanche étanchisée (image 3 et 4)
- Montage du commutateur pneumatique voir image 5**

Proposition de Montage



3 INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE FINAL INFORMATIONS DESTINEES EXCLUSIVEMENT AUX PERSONNES AUTORISEES

Avant le montage

Les Instructions de sécurité doivent être lues attentivement avant l'installation. Conformez-vous exactement aux instructions données par la société uwe et aux différentes normes en vigueur. En cas de non-respect de ces instructions, l'utilisateur est seul tenu responsable. Le constructeur est alors dégagé de toute responsabilité.

Montage final MIRO 1

Montage de la buse et du commutateur pneumatique voir image 6

Avant de pouvoir monter la buse, vous devez démonter la bride (15) installé dans la tuyère (18). Pour ce but, dévissez les 4 vis (14) et éliminez la la bride (15). Ensuite insérez la buse (16) livrée séparément dans la pièce à sceller (18). La bride (15) démonté avec les 4 vis (14).

Veuillez faire attention que la buse puisse être dirigée manuellement dans les directions souhaitées. Si cela n'est pas le cas, il faut éliminer une des plaques blanches qui se trouve au-dessous de la pièce (17) dans la pièce à sceller (18).

Vissez légèrement la façade en acier inoxydable (13) avec les 4 vis (12) jointes.

Pour le montage de MIRO 2 et MIRO 3 voir image 8.

Montage de la Crépine et de la pompe avec le tuyau d'aspiration (fig. 6)

Poser la crépine (22) centralement au-dessus de la pièce à sceller (23) de telle manière que les trous dans la pièce à sceller coincident avec les trous de la crépine. Introduire les vis à tête conique (21) et ne serrer que légèrement.

Commutateur pneumatique à partir du bassin (fig. 6)

Retirer le presse-étoupe (5) de la pièce à sceller (9) en le tournant vers la gauche et enlever la rondelle plastique d'étanchéité, mais laisser obligatoirement le joint caoutchouc (7) dans le raccord. Faire passer le petit tuyau de commande (4), qui se trouve au commutateur pneumatique (3), par le presse-étoupe (5) comme cela est indiqué plus haut, puis le fixer sur l'un des raccords qui se trouve sur le disque-raccord du tuyau (6). Fixer le grand tuyau de commande (8) sur l'autre raccord, puis le faire passer dans le pourtour du bassin par l'arrière du raccord central de la pièce à sceller. Placer à présent le disque-raccord (6) dans l'orifice de la pièce à sceller (9), remettre le presse-étoupe (5) et serrer fortement. Introduire le boîtier (2) dans la pièce à sceller jusqu'à ce que la collette extérieure touche la paroi du bassin. Veiller à ce que les perforations dans la pièce à sceller coincident avec celles du boîtier. Introduire et ne serrer que légèrement les vis à tête conique (1). Après lui avoir donné la longueur nécessaire, mettre le tuyau de commande, qui se situe dans le pourtour du bassin, sur l'extrémité libre du raccord en T (10) qui se trouve sur le boîtier de commande (11). La soupape doit retenir le reflux qui apparaît lors de l'utilisation du tuyau de massage et de la buse pour le massage du dos, ou lors de la fermeture intentionnelle de la buse, et doit empêcher que de l'eau ne jaillisse du tuyau d'aspiration d'air. Une soupape est hermétiquement étanche tant que des cheveux ou autres dépôts ne s'y déposent, d'où notre prescription de monter la soupape au-dessus du niveau de l'eau. Si le tuyau d'aspiration d'air est trop long, il faut le couper jusqu'à ce qu'il ait la longueur nécessaire. Plus le tuyau d'aspiration d'air est court, plus la résistance est faible, vous gagnez ainsi un plus grand débit d'air.

Recommandation particulière (fig. 6)

En général, la pompe est montée dans le pourtour du bassin. Cependant, il doit être garanti que l'endroit est sec et que le moteur est protégé contre une inondation grâce un écoulement suffisamment dimensionné du sol. Le coffret de commande ne doit pas être monté dans un local humide. Il doit être disposé, soit dans un endroit sec soit dans une pièce avoisinante. Toute prétention à la garantie n'est plus valable dans la mesure où ces recommandations ne sont pas suivies.

Montage de la pompe ,tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC.

Monter la pompe soit avec les amortisseur sur la support . Colée les tuyaux d'aspiration et refoulement avec Tangit dans la sortie de la piece à sceller. Apres le collage verifier si la valve s'ouvre et se ferme. Important. Avant l'ancollage verifier la position de toyoux est correcte,voire figure 4. Le coffret électrique doit se trouvée ou dessus de nivou de l'eau.



Ne pas oublier de placer le joint (24) plat entre le carter de pompe et le raccord du tuyau.

Après cela seulement, visser la pompe sur les vis filetées de scellement à queue de carpe.



Recommandation importante:

La pompe est en général à monter dans le pourtour du bassin, sous les plages.

Le lieu d'implantation doit être sec et protégé contre les inondations par un écoulement de dimension suffisante dans le sol.

Le couvercle du local doit seulement s'ouvrir à l'aide d'une clé spéciale ou d'un outil.

Montage du tuyau d'aspiration d'air (fig.6)

Equiper l'extrémité du tuyau d'aspiration d'air de la ajustable soupape de retenue. Cheviller le support (20) à la paroi de telle manière que l'arrête supérieure de la soupape (19) se trouve au moins à 5 cm au-dessus du niveau max. de l'eau de bassin. Introduire le raccord de la soupape dans le tuyau. Fixer le tuyau avec le collier de serrage .

Recommandation

La soupape (19) doit retenir le reflux qui apparaît lors de l'utilisation du tuyau de massage et de la buse pour le massage du dos, ou lors de la fermeture intentionnelle de la buse, et doit empêcher que de l'eau ne jaillisse du tuyau d'aspiration d'air. Une soupape est hermétiquement étanche tant que des cheveux ou autre dépôts ne s'y déposent pas.





Monter la soupape impérativement au-dessus du niveau de l'eau.

Si le tuyau d'aspiration d'air est trop long, il faut le couper jusqu'à ce qu'il ait la longueur nécessaire. Plus le tuyau d'aspiration d'air est court, plus la résistance est faible, vous gagnez ainsi un plus grand débit d'air.

Proposition de montage de JetStream MIRO dans une piscine en béton sans goulotte à débordement voir image 7

Proposition de montage de JetStream MIRO 2 et MIRO 3 et de 2 crépines voir image 8

Proposition de montage de JetStream MIRO dans les escaliers voir image 9




4 MISE EN SERVICE INFORMATIONS DESTINÉES À L'UTILISATEUR

4.1 Mise en marche



Arrêtez la pompe avant de faire pivoter la buse orientable

Pressez le poussoir pneumatique (1) pour mettre en marche ou à l'arrêt l'installation. La buse (3) peut être pivotée dans un angle d'environ 30° dans toutes les directions.



4.2 Puissance du jet



Attention !

Le jet de la buse produit une énergie considérable.

Régler impérativement la puissance du jet !

Vous pouvez réduire la puissance du jet à un tiers de la puissance maximale en tournant la tête de la buse (5). La pompe fonctionne selon le principe d'un injecteur venturi, c'est-à-dire que de l'air est additionné au jet d'eau (bain de perles d'eau).

4.3 Massage



Réduire impérativement la pression du jet avant tout massage.

Ne pas diriger le jet de massage dans toute sa puissance sur les parties sensibles du corps.

Réduire de moitié la puissance du jet pour tout massage grande surface.

Arrêter la pompe avant de fixer ou de retirer le tuyau de massage.

Pour un massage localisé, veiller à maintenir la buse du tuyau de massage bien en main sous l'eau.

Positionner la buse du tuyau de massage à une certaine distance de l'endroit souhaité.

- **Tuyau de massage**



Si vous désirez fixer ou retirer le tuyau de massage, arrêtez la pompe JETSTREAM auparavant.

Enfoncez le tuyau de massage sur la buse (5) et fixez-le à l'aide de la bague coulissante. Pour ôter le tuyau de massage, maintenez le tuyau d'une main et faites glisser la bague coulissante vers le tuyau de l'autre main. Retirez alors le tuyau de la buse.

- **Massage localisé**

Pour un massage localisé de certaines parties du corps ou certains muscles, utilisez le tuyau de massage. Maintenez à cet effet la buse du tuyau bien en main sous l'eau et positionnez la buse à une certaine distance de l'endroit souhaité. Plus la distance entre la buse et la partie du corps à masser sera courte, plus la pression du massage sera intense.

- **Massage dorsal**

Vouloir masser son dos avec le tuyau de massage peut être très compliqué sans l'aide d'une tierce personne. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser à cet effet la buse spécialement conçue pour les massages dorsaux. Elle se fixe comme le tuyau de massage sur la buse du jet. Placez-vous le dos face à la buse. Plus la distance entre la buse et le dos sera réduite, plus le massage sera intensif.

- **Massage grande surface**

Réduisez la puissance du jet de moitié. Positionnez-vous directement devant la buse éjectrice. L'étendue du jet permet de masser la peau, le tissu et la musculature avec vigueur. Cela favorise la circulation du sang, assouplit et décontracte.

4.4 Nage à contre-courant

Réglez la direction du jet de telle manière à ce que la couche d'eau située directement sous la surface soit prise dans un courant fort, sans que la surface de l'eau montre un bouillonnement trop intense.

4.5 Hivernage

Si le JETSTREAM risque les effets du gel, il est conseillé de descendre le niveau d'eau de la piscine juste en dessous le MIRO. Ouvrez les deux vannes et enlevez l'écrou de vidange à la partie basse de la pompe.



Ne pas remettre l'écrou après la vidange.

4.6 Remise en service

Réviser l'écrou en partie basse de la pompe. Laisser les vannes ouvertes et remonter le niveau du bassin. Faites tourner la pompe à la main par un tournevis dans les ailettes du ventilateur afin de la „dégommer“ éventuellement. Mettre en route électriquement ensuite. Le JetStream peut être utilisé dans jusqu'à une température max. de 35° C.



IMPORTANT!

Si le local technique où est placée la pompe présente le moindre risque d'humidité, il est fortement recommandé de démonter la pompe et le coffret pour les stocker dans un endroit sec pendant la période d'hivernage du Jetstream. Les détériorations dues à une trop forte humidité ne sont pas couvertes par la garantie.

5 SERVICE




L'appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état. Veiller à ce que la maintenance et la vérification des installations techniques soient effectuées régulièrement. En cas de réparation ou de remise en service, il est impératif de prendre certaines mesures supplémentaires, comme par exemple l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées.

Seuls les personnes autorisées à cet effet ont le droit d'effectuer des travaux sur l'appareil. Toute opération préjudiciable à la sécurité de l'appareil doit être évitée. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine distribuées par votre revendeur ou la société uwe.


6 CONSEILS POUR MONTAGE DES POIGNÉES DE SOUTIEN

MONTAGE Béton


- 1 Montée le poignées comm L'image



Piscines béton avec carrelage ou peinture



Piscines d'acier aluminium ou polyester, sans ou avec un support de maçonnerie



7 A L'ATTENTION DE L'ELECTRICIEN

Remarques concernant le branchement des pompes uwe Jetstream EuroJet, BOMBO2, BAMBO, COCO (modèles sans éclairage) VIVA, LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO
Triphasé 3N PE ~ 400 V 230 V 50 Hz und 1 N PE ~ 230 V - 50 Hz



Il en va de votre sécurité !

Effectuez tous les travaux en respectant attentivement les prescriptions DIN VDE 0100 partie 702 et les normes C 15.100. Respectez impérativement les instructions de sécurité et les prescriptions des différentes normes en vigueur.

Seuls des électriciens spécialisés sont autorisés à effectuer des travaux sur les pompes uwe Jetstream. Les normes en vigueur, les normes DIN VDE et UTE ainsi que les instructions de prévention applicables contre les accidents sont à respecter lors de travaux sous tension.



Remarques importantes!

1 Branchement sur l'installation intérieure

Le branchement sur secteur du boîtier de commande et du moteur nécessitent, pour 400 V 3N AC 50 Hz (courant alternatif), un câble d'un diamètre minimal de 5 G 2,5 mm² CU (respecter la longueur du câble), pour 230 V monophasé 50 Hz, un câble d'un diamètre minimal de 3 G 2,5 mm² CU (respecter la longueur du câble). Un interrupteur-sectionneur omnipolaire doit être prévu sur le réseau.

2 Mesures de précaution

Le groupe moto-pompe doit être protégé contre une tension de contact trop importante au moyen d'une mise à terre de protection conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 702 et UTE, ainsi que par le montage en amont d'un interrupteur différentiel FI ≤ 30 m A.

3 Fusibles

400 V : fusibles 16 A (à action retardée) ou 16 AK - coupe-circuits automatiques.
230 V monophasé: fusibles 20 A (à action retardée) ou 16 AK-coupe circuits automatiques.

4 Puissance

Le groupe moto-pompe pour une tension nominale de 400 V 3N AC 50 Hz de un puissance.

COCO, DUNA, LARGO, PUNTO	2,5 kW bzw. 3,5 kW
BAMBO2, BAMBO, VIVA, LIBRA 3-5, LIDO, LIDO2, MIRO 2-3	3,5 kW
EuroJet, DUNA, MIRO, LARGO, PUNTO	1,7 kW bzw. 3,2 kW (1N PE ~ 230 V 50 Hz)

5 Protection du moteur

Les éléments de circuit et de sécurité nécessaires se trouvent dans le boîtier de commande, une protection supplémentaire du moteur est ainsi inutile. Vérifiez si le relais de surcharge est réglé sur le courant nominal du moteur correspondant.

6 Sens de rotation

Vérifiez le sens de rotation. Observez à cet effet la flèche indiquant le sens de rotation qui se trouve sur la pompe. En cas de vérification à sec du sens de rotation, activez la pompe 2 à 3 secondes seulement pour ne pas endommager la garniture mécanique. Si le sens de rotation est incorrect, la vitesse d'écoulement est sensiblement inférieure et le moteur de commande capte un courant plus important, ce qui permet au relais de surcharge de se déclencher. Si le sens de rotation est incorrect, il convient de faire permettre par un électricien deux conducteurs de phase sur le réseau d'alimentation de la pompe.


Montage du coffret électrique

Apposer le coffret électrique dans un endroit sec, si possible sur un mur intérieur et au dessus de la surface de l'eau. Introduisez le câble dans le coffret électrique à travers le presse-étoupe. Serrez bien le presse-étoupe et remplissez l'espace restant entre le presse-étoupe et le câble avec du mastic à élasticité permanente.

La schema electrique Page 31


**SCHEMA DE BRANCHEMENT A REALISER
POMPE 1,7 kW MONOPHASEE 230 VOLTS**

**ALIMENTATION
Différentiel 30mA Obligatoire**




**SCHEMA DE BRANCHEMENT A REALISER
POMPE 3,2 kW MONOPHASEE 230 VOLTS**

**ALIMENTATION
Différentiel 30mA Obligatoire**




**SCHEMA DE BRANCHEMENT A REALISER
POMPES 3,5 kW ou 2,5 kW TRIPHASEES 400 VOLTS**

**ALIMENTATION
Différentiel 30mA Obligatoire**



**SCHEMA DE BRANCHEMENT A REALISER
POMPES 3,5 kW ou 2,5 kW TRIPHASEES 400 VOLTS**

Electric câble 380 V 3N ~PE V



couper l'alimentation électrique générale
avant d'ouvrir ce coffret électrique

uwe GmbH
Buchstraße 82 · Postfach 2020
D-73510 Schwäbisch Gmünd
Tel. (07171) 103-0 · Fax (07171) 103-106

